



SEALTEKS — это выбор в пользу безупречного качества, простоты в работе и долгосрочного результата.

Профессиональный герметик, которому можно доверить любую задачу.



SEAL TEKS

ГЕРМЕТИК SEALTEKS



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Универсальность
и надёжность



Современная
нейтральная
формула



Превосходная
эластичность
и адгезия



Защита от
биопоражений



Эстетика и
долговечность



ГЕРМЕТИК SEALTEKS

основные параметры

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ / ОПИСАНИЕ
Тип / Основа	Однокомпонентный, силиконовый герметик нейтрального (алкоксильного) отверждения
Цвета	33 цвета, включая прозрачный
Время образования поверхностной пленки	~10-15 минут
Скорость полимеризации	~ 4 мм за 24 часа / Полное отверждение: 7 суток
Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +170°C
Метод нанесения	Ручной или пневматический монтажный пистолет
Упаковка	Туба 300 мл
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке



ГЕРМЕТИК SEALTEKS

на нейтральной основе

В ТОН



**SEAL
TEKS**

контраст

подбери
свой
цвет...





ГЕРМЕТИК

на нейтральной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация оконных и дверных блоков:

алюминиевых,
пластиковых (ПВХ),
деревянных профилей.



Работы во влажных помещениях:

герметизация примыканий
сантехники (ванн, раковин,
душевых кабин),
угловых швов в плитке (стена-
стена, стена-пол) в ванных
комнатах, кухнях, санузлах,
бассейнах.



Монтаж и герметизация:

стеновых панелей,
элементов декора,
керамической плитки,
натурального камня,
стеклянных конструкций,
зеркал,
пластиковых трапов,
мебельных щитов и других
непористых поверхностей.





ГЕРМЕТИК SEALTEKS

инструкция по применению

1 Подготовка основания (обязательный этап)

Поверхность должна быть абсолютно чистой, сухой, прочной и обезжиренной.



2 Подготовка герметика и инструмента

- Выдержите герметик в тёплом помещении до комнатной температуры.
- Срежьте сопло тубы, сохранив резьбу.
- Срежьте носик насадки под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва.
- На рельефном и впитывающем основании используйте малярный скотч.



3 Техника нанесения:

- Вводите носик картриджа в шов под углом 45°.
- Наносите герметик непрерывным равномерным движением, плотно заполняя полость шва и обеспечивая полный контакт с боковыми поверхностями.
- Заполняйте вертикальные швы снизу вверх.



4 Формирование шва (в течение 5 минут!):

- Обязательно смочите шпатель или формовочный инструмент в мыльном растворе.
- Без усилия проведите по нанесённой полосе, формируя ровную, слегка вогнутую поверхность. Это удалит излишки и уплотнит материал.
- Сразу удалите малярный скотч.



5 Очистка:

- Свежий, неотверждённый герметик удаляется с инструментов и поверхностей с помощью любых видов растворителя.
- Отверждённый материал удаляется только механическим путём.



ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ



**SEAL
TEKS**